24 小時定時開關器教學使用說明內容

一、 ⚠ 安全注意事項 ：

●請勿用於因訂定時開關故障而會對人身和社會造成嚴重危害的機器

(醫療機器及大規模設備等)

●在用於因定時開關故障而會造成財產損失的機器(加熱器及冰箱等)時，

請將其特性、性能的數值保留足夠的餘量，並請務必採取雙重電路等安全對策。

二、 ⚠ 注意 ：

●**請問進行分解或改造。**否則會引發處電、火災或故障。

●**請採用配套的電線。**採用不配套的電線會引發燒傷或火災。

●**請將端子螺釘牢固擰緊。**螺釘鬆動會引發火災

●**請勿在會濺到水或油的場所使用。**否則，會引發觸電、火災或故障。

●**進行施工或檢修時，請務必切斷主電源。**否則，有引發觸電的危險。

●**請勿連接超出額定的電源。**否則，會引發火災或故障。

●**請勿用來直接控制額定以上的負荷。**否則，會引發火災、燒傷或故障。

在這種情況下，請使用電時接觸器等。

三、 各部份的名稱 ：


設定子
刻度盤
當前時間顯示部
頻率切換鍵(僅限 TB35 系列)
分針
時針
分旋鈕
手動開關
電源指示燈
端子蓋
進線孔(襯套)
Hz
60
50
TIME-SET PIN
OUTSIDE-ON
INSIDE-OFF
PRESENT
TIME
OFF
AUTO
ON
POWER
POWER
S1
S2
LOAD
L2
L1
Panasonic

四、 動作時間的設定

●進行設定時，可將將位於所希望時間內的設定子撥到刻度盤的內側(關)或外側(開)。

⚠ 注意使用安全

(1) 請勿一棟當前時間顯示部(▼)的前後各 4 各設定子。在此之間不能進行設定。
否則會引發故障。

(2)當所希望時間位於該部分中時，
請將分旋鈕沿箭頭方向旋轉後再進行設定。

分旋鈕

PENG FENG

五、 當前時間的設定 ：

●請將分旋鈕沿箭頭方向轉，調整當前時間。

⚠ 注意使用安全

●分旋鈕必須沿著箭頭方向旋轉。如強行逆轉，會引發故障。

●請勿直接旋轉刻度盤。否則，會引發故障。

●刻度盤的時間會顯示為 24 小時制。調整時間什，請壁免午前和午後的混淆。

⚠ 手指頭向左邊轉為順轉。

六、 手動開關的設定 ：

●請將手動開關置於{自動}的位置上。

{自動}：根據設定的動作時間，控制出力的 ON/OFF。

{開}:與動作時間無關，始終處於出力 ON 的狀態。(連續開)

{關}:與動作時間無關，始終組于出力 OFF 的狀態。(連續關)

七、 影片教學網址 ：

https://youtu.be/S9JgASFSFwM

鵬風節能科技股份有限公司製

請勿盜用